









SOFTWARE per la SUPERVISIONE di

IMPIANTI di **ALLARME**



BENTEL ABSOLUTA con scheda IP



Gestione di Mappe Grafiche

Funzionalità Video





Il software Panel Control permette di:

- monitorare una o più centrali Absoluta da Personal Computer;
- controllare l'impianto e le centrali tramite mappe grafiche multilivello;
- videoverificare gli allarmi tramite l'integrazione dell'impianto di allarme con l'impianto video.



MONITORAGGIO LIVE

Sulle mappe l'utente ha lo stato aggiornato di tutte le partizioni e zone e, se ci sono telecamere, i flussi video live delle telecamere.

Le mappe grafiche possono essere caricate su più livelli e gestiscono in modo semplice e intuitivo gli eventi di allarme, lo stato delle centrali e delle sue componenti e l'impianto video.



EVENTI IN TEMPO REALE

Ogni evento di allarme o alert scatena un evento sonoro e visivo che viene evidenziato sulle mappe e sulla struttura ad albero e che viene mostrato nella tabella eventi.

Se è presente una **telecamera** associata, il suo flusso **video live** viene mostrato **in tempo reale**.



RICERCA IN ARCHIVIO

L'utente può ricercare tutti gli eventi registrati nei log della centrale con filtri di ricerca basati su data, ora e tipo.

L'utente può vedere il video registrato sul DVR se ci sono telecamere associate all'evento.

Infine l'utente può visualizzare i video registrati di tutte le telecamere del DVR.



GESTIONE CENTRALIZZATA

L'utente può gestire impianti con più centrali anche lontane geograficamente:

- mescolare partizioni e zone sulle mappe;
- ricevere allarmi e alert da tutte le centrali contemporaneamente;
- armare e disarmare tutte le centrali con un solo comando;
- > fare ricerche degli eventi su tutte le centrali



CARATTERISTICHE





SUPERVISIONE IMPIANTI

- ✓ Controllo da Personal Computer di centrali Bentel Absoluta con scheda IP
- ✓ Importazione automatica configurazione
- ✓ Centralizzazione di più impianti anche se dislocati in aree geografiche lontane
- ✓ Operazioni di inserimento totale o parziale, di disinserimento e di esclusione



SUPERVISIONE IMPIANTI






GESTIONE MAPPE

- ✓ Struttura ad albero con vista fisica e logica
- ✓ Mappe multilivello
- ✓ Rappresentazione aree tramite poligonali a disegno libero
- ✓ Identificazione delle zone tramite icone
- ✓ Cambio degli stati con visualizzazione colori



GESTIONE MAPPE






GESTIONE EVENTI

- ✓ Controllo degli eventi in tempo reale: allarmi, manomissioni e guasti
- ✓ Segnalazione di esclusioni, cambi di stato e disconnessioni/riconnessioni
- ✓ Segnalazione permanente di guasti e manomissioni
- ✓ Visualizzazione su struttura ad albero e su mappa attraverso cambi di colore e lampeggi



GESTIONE EVENTI



IMAVIS S.r.I.

Largo Perderzana, 2 - 40055 Castenaso (BO) - +39 051 6012120 Via Trento, 5/2 - 16145 Genova - +39 010 8609370

info@imavis.com - www.imavis.com




GESTIONE VIDEO

- ✓ Visualizzazione in tempo reale della telecamera nel pannello video
- ✓ Visualizzazione della registrazione video relativa all'evento di allarme
- ✓ Associazione zone telecamere
- ✓ Apertura automatica del video su allarme
- ✓ Posizionamento icone telecamere sulle mappe



GESTIONE VIDEO






STORICO EVENTI E REGISTRAZIONI

- ✓ Ricerca nei log degli eventi della centrale Absoluta basata su data, ora e tipo di eventi
- ✓ Visualizzazione del filmato della telecamera collegata alla zona dell'evento
- ✓ Menà di ricerca delle registrazioni sul DVR con timeline



STORICO EVENTI E REGISTRAZIONI













Un SOFTWARE di IMAVIS





www.panelcontrol.it







BY



Per informazioni

www.panelcontrol.it

panelcontrol@imavis.com

ALBERTO LOVATO

+39 010 8609370